

Werkzeuge

1. Scharfe Klinge
(Teppichmesser)
2. Bodenreiniger
(Kunststoffreiniger oder
Isopropanol)
3. Breites-Klebeband

Hilfestellung

Sie finden ein Installations-
Video unter [www.seadek.de/
bestellen/](http://www.seadek.de/bestellen/) oder
<https://youtu.be/NN9VDgMmAB0>

SeaDek Certified Fabricator
Otto-Wallach-Straße 12
65203 Wiesbaden
seadek@seadek.de
www.seadek.de

Lagerung

SeaDek® sollte in einem kühlen, trockenen, Innenbereich gelagert werden bis es installiert wird.

Installationsbeschränkungen

1. Installieren Sie SeaDek® nicht bei Temperaturen unter 15°C.
2. Versuchen Sie nach der Installation nicht mehr SeaDek® zu lösen, um die Position zu korrigieren.
3. Der Anpressdruck auf dem befestigten Material sollte 2 kg pro cm² betragen, um den Kleber vollständig zu aktivieren.
4. Der Kleber entwickelt in ca. 20 Stunden eine Haftung von ca. 80 %. Bitte halten Sie das Produkt in dieser Zeit fern von Wasser.

Vorbereitung

1. Zum Vorreinigen verwenden Sie einen Bodenreiniger / Kunststoffreiniger, danach reinigen Sie mit Isopropanol die Oberfläche nach, auf der SeaDek® aufgebracht werden soll. Bitte reinigen Sie sorgfältig.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Fette, Kleber, Formentrennmittel, Wachs und andere Substanzen entfernt wurden, bevor Sie SeaDek® installieren. Vor dem Aufkleben der Pads muss die Fläche vollständig trocken sein.

Installation

1. Bevor Sie die Trägerfolie abziehen, legen Sie die Pads auf die Oberfläche, um die Passung und den Abstand zu überprüfen und die genaue Position der Pads zu bestimmen.
 2. Drehen Sie das Pad um, damit die Trägerfolie nach oben zeigt. Mit einem scharfen Messer schneiden Sie die Trägerfolie in der Mitte durch. Nehmen Sie hierzu eine schmale Stelle. Achten Sie darauf, vollständig durch die Trägerfolie zu schneiden, aber nicht in das Pad zu schneiden.
 3. Klappen Sie ein Stück der Trägerfolie zu beiden Seiten um, damit die Klebefläche in der Mitte frei wird.
 4. Drehen Sie das Pad wieder um und positionieren Sie es genau dort, wo es installiert werden soll. Und drücken sie leicht auf das Pad, um die offene Klebestelle zu fixieren.
 5. Fixieren Sie eine Seite des Pads mit Klebebandband. Taping verhindert, dass sich das Pad bewegt.
 6. Heben Sie nun die nicht fixierte Seite an und ziehen Sie von der Mitte zu den Außenkanten hin langsam und vorsichtig den Rest der Trägerfolie ab, während Sie das Pad aufkleben. Üben Sie Druck auf das Produkt aus, um sicherzustellen, dass es eine feste Verbindung zwischen dem Pad und der Oberfläche gibt. Hinweis: Bitte ziehen oder dehnen Sie das Pad nicht!
 7. Entfernen Sie das Klebeband von der anderen Seite des Pads und wiederholen Sie Schritt 6.
 8. Drücken Sie fest auf alle Flächen und Kanten des Pads, um eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten.
 9. Pressen Sie alle Ränder fest an und kontrollieren Sie den festen Sitz nach 10 min noch einmal.
- PS: Zeigen Sie uns das Endergebnis. Wir freuen uns über Ihre persönlichen SeaDek®-Fotos! 😊

Installations-Hinweis